

Battery / Charger List

Liste des piles/chargeurs

Lista de baterías/cargadores



⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING Use only Bosch chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

10.8V/12V Max. Chargers*:

BC330
GAL12V-20
GAL12V-40
GAX1218V-30
GAX18V-30

18V Chargers*:

BC1836
BC1880
BC3680
BC630
BC660
GAL18V-20
GAL18V-40
GAL18V-160C
GAX18V-30
GAX1218V-30
GAL18V6-80

36V Chargers*:

BC1836
BC3680

* For most up to date battery compatibility, please refer to www.boschtools.com.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications. Le non-respect de toutes les instructions pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les chargeurs Bosch indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeurs risquerait de causer des blessures et un incendie.

Chargeurs de 10.8V/12V Max.*:

BC330
GAL12V-20
GAL12V-40
GAX1218V-30
GAX18V-30

Chargeurs de 18V*:

BC1836
BC1880
BC3680
BC630
BC660
GAL18V-20
GAL18V-40
GAL18V-160C
GAX18V-30
GAX1218V-30
GAL18V6-80

Chargeurs de 36V*:

BC1836
BC3680

* Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à www.boschtools.com.

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones. Si no se siguen todas las instrucciones, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

⚠ ADVERTENCIA Utilice únicamente los cargadores Bosch que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

Cargadores de 10.8V/12V Max.*:

BC330
GAL12V-20
GAL12V-40
GAX1218V-30
GAX18V-30

Cargadores de 18V*:

BC1836
BC1880
BC3680
BC630
BC660
GAL18V-20
GAL18V-40
GAL18V-160C
GAX18V-30
GAX1218V-30
GAL18V6-80

Cargadores de 36V*:

BC1836
BC3680

* Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar www.boschtools.com.



2 6 1 0 0 5 6 5 4 1

09/2020